IND	CE	DEL	PL/	NO
-----	----	-----	-----	-----------

No.	DESCRICION
No.1	PLANTA DE UBICACION
No.2	PLANTA GENERAL B1, 0+000 - 0+058.28
No.3	Secciones Transversales B1, 0+000 - 0+030
No.4	Secciones Transversales B1, 0+040 - 0+058
No.5	PLANTA GENERAL B2, 0+000 - 0+096.74
No.6	Secciones Transversales B2, 0+000 - 0+030
No.7	Secciones Transversales B2, 0+040 - 0+070
No.8	Secciones Transversales B2, 0+080 - 0+096















